



DECKS & PLANKS
passion for wood and stone

D&P INTENSIVE WOOD CLEANER

Intensiver Grundreiniger für alle Oberflächen

Technische Datenblatt 02.22

Allgemein

D&P Intensive Wood Cleaner ist ein speziell entwickeltes Produkt zum Reinigen aller Holzoberflächen im Innenbereich, wie z. B. Möbel, Böden, Küchenarbeitsplatten, unbehandelt, geölt oder lackiert. D&P Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger zum Entfernen besonders hartnäckiger Flecken oder zur Reinigung vor dem Ölen, Lackieren oder Seifen.



Für unbehandelte, geölte, gewachste, lackierte oder geseifte Oberflächen im Innenbereich
Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
Grundreinigung/Schmutzentfernung
Hoher Wirkungsgrad

Anwendung

Vorbereitung

Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.

Behandlung

Leichte Behandlung:

D&P Intensive Wood Cleaner und warmes Wasser mischen. Siehe unten folgendes Mischungsverhältnis. Holzoberfläche mit einem kräftig ausgewringenen Mopp abwaschen. Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknen lassen.

- Unbehandelte, geseifte und geölte Holzoberflächen: 125 ml D&P Intensive Wood Cleaner mit 2,5 l warmem Wasser mischen.

- Lackierte und angestrichene Holzoberflächen: 125 ml D&P Intensive Wood Cleaner mit 5 l warmem Wasser mischen.

Bestes Ergebnis:

Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

Unbehandelte Holzoberflächen:

- 1) D&P Intensive Wood Cleaner wie bei der üblichen Reinigung verwenden.
- 2) Die Holzoberfläche mit einem stark ausgewrungenen Mopp abwischen. Bei stark verschmutzten Oberflächen die Behandlung wiederholen.
- 3) Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknen lassen.

Geseifte und geölte Holzoberflächen:

- 1) D&P Intensive Wood Cleaner wie bei der regelmäßigen Reinigung verwenden und die Mischung vor dem Abwischen mit reinem Wasser fünf Minuten lang einwirken lassen. Alternativ manuell mit Pad oder Maschine reinigen, danach überschüssige Reinigungsmischung mit einem Tuch oder Mopp entfernen. Bei starker Verschmutzung die Reinigung ggf. wiederholen.
- 2) Vor der nachfolgenden Behandlung die Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- 3) D&P Intensive Wood Cleaner hinterlässt keine Rückstände. Die Oberfläche kann nach der Reinigung und Trocknung direkt weiterbehandelt werden.

Lackierte oder angestrichene Holzoberflächen:

- 1) Intensive Wood Cleaner wie bei der üblichen Reinigung verwenden. Es muss ein kräftig ausgewrungenes Tuch oder ein ebensolcher Mopp verwendet werden, um kein Wasser auf der Holzoberfläche zu hinterlassen. Evtl. mit einem trockenen Tuch nachwischen. Die Reinigung wiederholen, wenn erforderlich.
- 2) Lackierte Oberflächen sollten mit D&P Basic Cleaner und D&P Lacquer Care nachbehandelt werden.

Technische Daten

Deklaration < 5%: Nichtionische Tenside, kationische Tenside, EDTA und dessen Salze.

Dichte 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert pH 10-11

Haltbarkeit 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit 200-300 m²/L

Farben Colourless

Mischungsverhältnis 1:20-1:40, je nach Verschmutzung bzw. Oberfläche.

Lagerung 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung 250ml, 500ml, 1 L und 2,5 L

Bitte beachten Sie die Angaben auf den Gebinden sowie Warnhinweise.

Sicherheitsdatenblatt für berufliche Anwender anfragen unter:
info@decks-planks.de